

شرح بازتایید ها و سرویس های دوره ای

شرح بازتایید ها و سرویس های دوره ای	2L	سفران	2.5 L	سفران	1.6 L	اسکالا	2L	اسکالا	فلوننس 2L-AT	فلوننس 2L-MT	لنتیتوید 3.5L	کولنوس 2.5 L	ترافیک 2L	لاگونا 3.5L	2L	داستر
شارژ و بازتایید خنک کننده تهبیه مطبوع	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
بازتایید سیستم سائزوف و تمیز کردن آن	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
بازتایید کیلومتر شمار سرویس و تنظیم مجدد آن	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
بازتایید کمک فنرها	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
بازتایید گرگیرها، بوش های لاستیکی و سیبکها	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
بازتایید کامپیوترها توسط دستگاه عیب یاب	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
بازتایید وضعیت بنده و زنگ زدگی	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
بازتایید وجود بر چسب های هشدار محفظه موتور	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
بازتایید وجود بر چسب های هشدار ایربگ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
بازتایید عملکرد چراغ های هشدار صفحه نشانگر	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
بازتایید نشستی مدار مایعات (خنک کننده موتور؛ ترمز و ...)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
بازتایید باتری	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
بازتایید آینه ها	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
بازتایید شیشه جلو و تیغه برف پاک کن جلو	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
عملکرد بازو بست درب موتور	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
بازتایید سیستم آگزوز	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
بازتایید فشار باد چرخ ها	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
بازتایید سیستم روشنایی داخلی و خارجی	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
شارژ و بازتایید مایع مخزن شیشه شور	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
بازتایید لنت چرخ های جلو	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ترمز کاسه ای (بازتایید و گرگیری روی لنت)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بازتایید و تمیز کردن سیستم تهبیه مطبوع	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
بازتایید مایع خنک کننده	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
تعویض مایع خنک کننده	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
بازتایید تسمه دینام و پولی ها	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
بازتایید روغن ترمز	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
بازتایید روغن هیدرولیک فرمان	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
تعویض روغن هیدرولیک فرمان	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
تعویض تسمه دینام و پولی ها	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
تعویض روغن ترمز	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
تعویض تسمه تایم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تعویض شمع ها	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
بازتایید روغن گیربکس	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
تعویض روغن گیربکس	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
تعویض فیلتر بنزین	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
تعویض فیلتر هوای داخل اتاق	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA
تعویض فیلتر هوا موتور																
تعویض فیلتر روغن																
تعویض روغن موتور																

AA = هر 10,000 کیلومتر یا یک سال

A = هر 10,000 کیلومتر

B = هر 20,000 کیلومتر

C = هر 40,000 کیلومتر

D = هر 60,000 کیلومتر

E = هر 60,000 کیلومتر یا هر 2 سال

F = هر 80,000 کیلومتر

G = هر 120,000 کیلومتر

W = هر 60,000 کیلومتر یا هر 4 سال

هر سه سال = 3

هر دو سال = 2